



videofied.
Made by RS1VIDEO TECHNOLOGIES





Uživatelský návod k ústředně XT 200



Zastřežení systému




Klávesnicí

- Pokud je displej neaktivní, stiskni libovolnou klávesu na klávesnici.
- Zadejte svůj bezpečnostní kód (4-6 číslic).
- Stiskněte  pro potvrzení vašeho kódu.
- Displej klávesnice zobrazí následující zprávu .
- Po započetí odpočtu odchozího času klávesnice vydá krátký zvukový signál. Po vypršení odchozího času je systém zastřežen.
- Červená LED dioda na klávesnici bliká 2 sekundy pro indikaci toho, že váš systém je zastřežen.








Dálkovým ovladačem

- Stiskněte  na vašem dálkovém ovladači.
- Bručák vašeho dálkového ovladače vydá dva krátké zvukové signály potvrzující zapnutí systému.
- Po započetí odpočtu nastaveného odchozího času klávesnice vydá krátký zvukový signál.
- Červená LED dioda na klávesnici bliká 2 sekundy pro indikaci toho, že váš systém je zastřežen.

Zastřežení systému do speciálního módu 1 nebo 2




Klávesnicí

- Pokud je displej neaktivní, stiskni libovolnou klávesu na klávesnici.
- Stiskněte  popřípadě .
- Displej klávesnice zobrazí následující zprávu .
- Zadejte svůj bezpečnostní kód (4-6 číslic).
- Stiskněte  pro potvrzení vašeho kódu.
- Displej klávesnice zobrazí následující zprávu .
- Po započetí odpočtu klávesnice vydává krátké zvukové signály. Po vypršení času zvuky ustanou a váš systém zastřežen v módu 1/2.
- Červená LED dioda na klávesnici bliká 2 sekundy pro indikaci toho, že váš systém je zastřežen v módu 1 resp. 2.







Dálkovým ovladačem

- Stiskněte  na vašem dálkovém ovladači.
- Bručák vašeho dálkového ovladače vydá dva krátké zvukové signály potvrzující zapnutí systému.
- Po započítí odpočtu nastaveného odchozího času klávesnice vydá krátký zvukový signál.

Zastřežení systému do módu „Perimetr“






Klávesnicí

- Pokud je displej neaktivní, stiskni libovolnou klávesu na klávesnici.
- Stiskněte  na vaší klávesnici.
- Displej klávesnice zobrazí následující zprávu .
- Zadejte svůj bezpečnostní kód (4-6 číslic).
- Stiskněte  pro potvrzení vašeho kódu.
- Displej klávesnice zobrazí následující zprávu .
- Po započítí odpočtu klávesnice vydává krátké zvukové signály. Po vypršení času zvuky ustanou a váš systém zastřežen v módu perimetr.
- Červená LED dioda na klávesnici bliká 2 sekundy pro indikaci toho, že váš systém je zastřežen v módu perimetr.

Odstřežení systému




Klávesnicí

- Pokud je displej neaktivní, stiskni libovolnou klávesu na klávesnici, displej zobrazí následující zprávu .
- Zadejte svůj bezpečnostní kód (4-6 číslic).
- Stiskněte  pro potvrzení vašeho kódu.
- Displej zobrazí následující zprávu .
- Systém je tímto odstřežen a červená LED dioda přestane blikat.




Dálkovým ovladačem


- Stiskněte  na vašem dálkovém ovladači.
- Bručák vašeho dálkového ovladače vydá dva krátké zvukové signály potvrzující vypnutí systému.

Odstřežení systému se zobrazením alarmových událostí



- Pokud byl vyhlášen alarm, během odstřežení systému budou na displeji klávesnice zobrazeny události které spustily alarm



- Stiskněte  pro zobrazení historie událostí.

- Displej klávesnice bude zobrazovat výpis událostí
- Zprávy na displeji o událostech automaticky vymazána za 5 sekund.




Aktivace poplachu




Klávesnicí

- Stiskněte červené poplachové tlačítko na vaší klávesnici.
- Červená LED dioda na klávesnici se rozsvítí.
- Sirény budou aktivovány na 90 sekund.

Sirény můžete kdykoli vypnout zadáním

vašeho bezpečnostního kódu a potvrzením 

nebo stiskem  na vašem dálkovém ovladači.







Programování systému












Vstup do programovacího módu

- Stiskněte  nebo  na vaší klávesnici.

Přidání nového bezpečnostního kódu

- Pro zobrazení na displeji stiskněte  na vaší klávesnici dříve než se zobrazí následující nápis  a stiskněte  YES.
- Pak zadejte jeden z existujících bezpečnostních kódů a stiskněte  YES.
- Pro přidání nového bezpečnostního kódu stiskněte  YES.
- Zadejte nová bezpečnostní kód (4-6 číslic) a potvrďte stiskem  YES.
- Zadejte nové jméno příslušející novému kódu – např. Martin.

Vymazání bezpečnostního kódu

- Pro zobrazení na displeji stiskněte  na vaší klávesnici dříve než se zobrazí následující nápis  a stiskněte  YES.
- Pak zadejte jeden z existujících bezpečnostních kódů a stiskněte  YES.
- Stiskněte  a potvrďte stiskem  YES.
- Vyberte pomocí  kód, který má být vymazán a stiskněte  YES.
- Potvrďte vymazání stiskem  YES.

Ukončení programování

- Stiskněte na 5 sekund  pro návrat do hlavního menu.