



Uživatelská příručka PC-5908

Modul audiokomunikace



Uživatelský návod

OLYMPO controls Ltd.

Havránkova 33, 619 00 Brno

Tel.: (05) 43 21 61 01, 02 Fax: (05) 43 21 61 17, 18

Odpověď na příchozí telefonní hovory během vyvolávání

Pokud je prováděno vyvolávání a je detekován příchozí telefonní hovor, pouze dvě osoby, které byly ve spojení při vyvolávání budou slyšet vyzváněcí tón.

Odpověď na příchozí telefonní hovory během vyvolávání se provádí následujícím způsobem:

- některá ze dvou osob může stisknout klávesu Pager/Answer (vyvolávání/odpověď) na své stanici audiointercomu.

Po stisknutí uvedené klávesy bude vyvolávání ukončeno a osoba, která stiskla klávesu Pager/Answer (vyvolávání/odpověď) bude okamžitě spojena s telefonicky volající osobou.

Čekání hovoru

Pokud chcete odpovědět na druhý hovor v době kdy již s někým komunikujete, jednoduše stiskněte klávesu Pager/Answer (svolávání/odpověď). Toto bude fungovat podobně jako jako klávesa přepojování („Flash“) na normálním telefonním přístroji. Pokud se chcete vrátit k prvnímu hovoru opět jednoduše stiskněte klávesu klávesu Pager/Answer (svolávání/odpověď).

Uživatelská nápověda

Jestliže Váš systém byl naprogramován instalačním technikem na uvedenou funkci, následující kroky budou dovolovat instruovat uživatele modulem PC-5580 Escort prostřednictvím modulu audiokomunikace PC-5908.

LED klávesnice

Stiskněte na LED klávesnici na 2 sec naprogramovanou funkční klávesu uživatelské nápovědy. Modul audiokomunikace PC-5908 provede vyvolání na všech stanicích intercomu. Odpovězte během 5 sec na vyvolání na nejbližší stanici intercomu stisknutím klávesy Pager/Answer (svolávání/odpověď). Od tohoto okamžiku je zahájena uživatelská audio nápověda pozdravem „Hallo“.....

LCD klávesnice

Stiskněte na LCD klávesnici na 2 sec naprogramovanou funkční klávesu uživatelské nápovědy. Nápověda začne probíhat ihned na stanici intercomu, která byla programově přiřazena ke klávesnici, na které byla stisknuta funkční klávesa.

Úroveň hlasitosti uživatelské nápovědy může být nastavena v programování modulu PC5580 Escort.

Příposlech

Funkce příposlechu může být použita pro vysílání snímaných zvuků jednou vnitřní audiostanicí na všechny ostatní audiostanice v budově. Toto je velmi užitečné v případě příposlechu z dětského pokoje.

Zapnutí/vypnutí příposlechu se provádí následujícím způsobem:

- běžte ke stanici intercomu, která je umístěna v pokoji, ze kterého chcete mít příposlech
- stiskněte na nejméně 2 sec klávesu „Nerušit“.

Červená LED dioda začne blikat a stanice je uvedena do režimu „Nerušit“. Současně všechny zvuky, které jsou touto stanicí zaznamenány jsou předány na všechny ostatní vnitřní stanice audiointercomu.

- vypnutí příposlechu se provádí opětovným stisknutím klávesy „Nerušit“ na stanici, která je v pokoji, ze kterého byl příposlech prováděn

Stanice se vrátí do režimu, ve kterém byla před zahájením funkce příposlechu. To znamená buď do normálního pracovního režimu (červená LED zhasnuta) nebo do režimu „Nerušit“ (červená LED trvale svítí).

Vyvolávání, zvonění dveřního zvonku, příjem příchozích telefonních hovorů během příposlechu

I při uvedení vnitřní stanice intercomu do režimu příposlech může tato stanice stále zahájit nebo odpovědět na vyvolávání, zazvonit při aktivování dveřního zvonku z vnější stanice intercomu a signalizovat vyzvánění příchozího telefonního hovoru s možností na něj odpovědět. Pokud je prováděna jedna z uvedených funkcí, bude příposlech zrušený po dobu jejího provádění a k jeho obnovení dojde po ukončení komunikace.

Odpověď na příchozí telefonní hovory

Pokud je ústřednou detekován příchozí telefonní hovor je generován vyzváněcí tón na všech vnitřních stanicích intercomu.

Odpověď na příchozí telefonní hovory se provádí následujícím způsobem:

- stiskněte klávesu Pager/Answer (vyvolávání /odpověď) na 1 sec
- Když je tato klávesa stisknuta, je navázána komunikace pouze mezi vnitřní stanicí intercomu a telefonicky volající osobou.

Zavěšení příchozího telefonního hovoru se provádí následujícím způsobem:

- stiskněte klávesu Pager/Answer (vyvolávání /odpověď) na 1 sec
- Když je tato klávesa stisknuta, stanice zavěsí telefonní hovor. Pokud zavěsí telefonicky volající osoba, vnitřní stanice intercomu zavěsí po 30 sec intervalu, kdy není zaznamenána žádná komunikace.

Úvod	3
Vyvolávání (Paging)	3
Klávesy „Do Not Disturb“ (Nerušit)	3
Odpověď na zvonění dveřního zvonku	4
Zvonění dveřního zvonku během vyvolávání	4
Příposlech	5
Vyvolávání, zvonění dv. zvonku, příjem příchozích tel. hovorů během příposlechu	5
Odpověď na příchozí telefonní hovory	5
Odpověď na příchozí telefonní hovory během vyvolávání	6
Čekání hovoru	6
Uživatelská nápověda	6

Úvod

Modul PC-5908 slouží k připojení maximálně sedmi stanic audiointercomu, které umožňují provádět dále popsané funkce.

Vyvolávání (Paging)

V reálném čase může být prováděno pouze jedno vyvolávání. Pokud již nějaká konverzace z důvodu použití funkce vyvolávání probíhá, nelze provést žádnou další konverzaci pokud stávající není ukončena.

Zahájení vyvolávání se provádí následujícím postupem:

- na libovolné stanici vnitřního audiointercomu stiskněte klávesu Pager/Answer (vyvolávání /odpověď)

Tato stanice audiointercomu vygeneruje dvě pípnutí. Ostatní stanice audiointercomu vydají několik rychlých pípnutí a osoba, která zahájila svolávání je nyní slyšet ze všech stanic audiointercomu.

Odpověď na vyvolávání se provádí následujícím způsobem:

- na libovolné jiné stanici vnitřního audiointercomu stiskněte klávesu Pager/Answer (vyvolávání /odpověď)

Poté co někdo zahájil vyvolávání je jeho hlas slyšet ze všech ostatních stanic audiointercomu. Osoba, která je vyvolávána přistoupí k některé ze stanic audiointercomu a stiskne klávesu Pager/Answer (vyvolávání /odpověď). Tato audiostanice vydá dvě pípnutí. Od tohoto okamžiku je navázáno pouze spojení mezi stanicí, která zahájila vyvolávání a tou, na které byla provedena odpověď.

Ukončení vyvolávání se provádí následujícím způsobem:

- některá z osob stiskne klávesu Pager/Answer (vyvolávání /odpověď) na své stanici audiointercomu

Když je stisknuta tato klávesa je navázané spojení přerušeno.

Zrušení vyvolávání se provádí následujícím způsobem:

- stiskněte klávesu Pager/Answer (vyvolávání /odpověď) podruhé
- Pokud bylo zahájeno vyvolávání, které zůstalo bez odpovědi, může být zrušeno druhým stisknutím klávesy Pager/Answer (vyvolávání /odpověď).

Modul PC-5908 automaticky detekuje nejsilnější zdroj hlasu a používá jej k řízení směru konverzace.

Klávesy „Do Not Disturb“ (Nerušit)

V případě, že si přejete být nerušení vyvolávání, zvoněním od vstupních dveří, příposlechem nebo příchozími telefonními hovory můžete použít tuto klávesu k uvedení stanice do režimu nerušit.

Stanici uvedete do režimu Nerušit následujícím způsobem:

- stiskněte klávesu Do Not Disturb (Nerušit) a na klávesnici se trvale rozsvítí červená LED dioda, která signalizuje uvedení stanice do tohoto režimu.

Zrušení režimu Nerušit provedete následujícím způsobem:

- stiskněte klávesu Do Not Disturb (Nerušit) ještě jednou. Červená LED dioda zhasne a stanice bude znovu schopna přijímat vyvolávání, zvonění od vstupních dveří, příposlech nebo příchozím telefonní hovory.

Odpověď na zvonění dveřního zvonku

Ve Vašem systému může být zapojena vnější stanice audiointercomu, která odolává povětrnostním vlivům a která je určena jen pro zazvonění dveřním zvonkem.. Tato stanice má jen jedno tlačítko a není schopna přijímat vyvolávání, provádět příposlech nebo přijímat příchozí hovory.

Zahájení volání z vnější stanice intercomu se provádí následujícím způsobem:

- stiskněte klávesu „Pager“ na vnější stanici intercomu

Po stisknutí této klávesy všechny vnitřní stanice intercomu vygenerují zvuk dveřního zvonku. Protože v systému může být více než jedna vnější stanice jsou k dispozici dva různé zvuky dveřního zvonku, aby se dalo jednoznačně identifikovat od kterých dveří (ze které vnější stanice) zvonění přichází.

Odpověď na volání z vnější stanice intercomu se provádí následujícím způsobem:

- stiskněte klávesu Pager/Answer (vyvolávání /odpověď) na libovolné vnitřní stanici audiointercomu

Po stisknutí uvedené klávesy stanice dvakrát pípne. Od tohoto okamžiku je navázáno spojení mezi vnější stanicí, na které bylo zazvoněno a tou, na které byla provedena odpověď.

Zvonění dveřního zvonku během vyvolávání

Pokud je prováděno vyvolávání a je současně stisknuto tlačítko dveřního zvonku na některé vnější stanici, jen tyto dvě osoby, které jsou ve spojení při vyvolávání uslyší zvonění dveřního zvonku.

Odpověď na volání z vnější stanice intercomu během vyvolávání se provádí následujícím způsobem:

- některá ze dvou osob může stisknout klávesu Pager/Answer (vyvolávání /odpověď) na své stanici audiointercomu.

Po stisknutí uvedené klávesy bude svolávání ukončeno a osoba, která stiskla klávesu Pager/Answer (vyvolávání /odpověď) bude okamžitě spojena s vnější stanicí, ze které bylo provedeno zazvonění.